

# キャンパスストレージに接続できない場合 ～ NEC製ルーターのポート445 削除手順 ～

192.168.10.1

NEC製ルーターは、  
[192.168.10.1](http://192.168.10.1)  
[192.168.0.1](http://192.168.0.1)  
<http://aterm.me>  
 のいずれかをWeb  
 ブラウザに入力

ログイン

お使いの機種は  
Aterm WG2500HS  
ATERM-3706FD

ログイン

「ユーザー名」には「admin」を半角小文字で入力し、「パスワード」には、本製品本体のラベルに記載された数字8桁のパスワード (Web PW) を入力して、[ログイン]を押してください。

ユーザー名

パスワード

ログイン

NEC製ルーターは、  
 ユーザー名：admin  
 パスワード：ルーター本体  
 裏「Web PW ●●●」の●●●を  
 入力

基本設定

Wi-Fi(無線LAN)設定

詳細設定

IPv4パケットフィルタ設定

IPv4パケットフィルタ設定

クイック設定Web

お使いの機種は  
Aterm WG2500HS  
ATERM-3706FD

装置情報

装置名	ATERM-3706FD
動作モード	ローカルルータ
IPv4接続状態	IPv4インターネット利用可能
IPv6接続状態	IPv6インターネット未接続
ECOモード	停止中

基本設定

Wi-Fi(無線LAN)設定

情報

メンテナンス

詳細な項目を表示

詳細な項目を表示

クイック設定Web

お使いの機種は  
Aterm WG2500HS  
ATERM-3706FD

IPv4パケットフィルタ設定(ローカルルータ) エントリー一覧

対象インタフェースを選択 WAN

IPv4パケットフィルタエントリー

優先度	種別	方向	プロトコル	送信元	送信元ポート	宛先	宛先ポート	削除する
1	廃棄	out	UDP	any	any	any	137-139	削除する
2	廃棄	out	any	any	any	any	445	削除する
3	廃棄	out	any	any	any	any	445	削除する
4	廃棄	out	any	any	any	any	2049	削除する
5	廃棄	out	any	any	any	any	2049	削除する
6	廃棄	out	UDP	any	any	any	123	削除する
7	廃棄	out	TCP	any	any	any	1345	削除する
8	廃棄	out	TCP	any	any	any	27374	削除する
9	廃棄	out	TCP	any	any	any	31785	削除する
10	廃棄	out	TCP	any	any	any		削除する

宛先ポート  
445の行を全  
て削除

追加

削除します。よろしいですか?

OK

キャンセル