


最初にお読みください！！利用時の注意




リモコン利用時はこちらに向けて
操作してください



設備の説明

<問い合わせ先>：生田サポートデスク内線 7711

対象：0606



利用手順は裏面をご参照ください。

利用開始手順

<問い合わせ先>：生田サポートデスク内線 7711

手順

1：引き出しからリモコンを取り出し、モニターの電源をONにします。

2：リモコンで出力ソースを選択します。
※ソースは以下の通りです。

HDMI1	→	常設PC
HDMI2	→	ブルーレイプレーヤー
HDMI3	→	持込PC用HDMI
HDMI4	→	未接続



※持込PCを接続する場合には、
台上のHDMIケーブルを利用してください。

利用終了手順

手順

1：リモコンでモニター電源をOFFにします。

2：リモコンを引き出しの中に戻します。
※持込PC用HDMIケーブルを利用した場合には、
結束バンドでとめた後、台の上に戻してください。

★補足

【投影できない場合】

PCの設定で「複製（macOSの場合はミラーリング）」が
設定されているかご確認ください。

【音声出力について】

HDMI結線時はモニタースピーカーから出力ができます。
「SONY TV *00 ー」を選択してください。