


ワイヤレスでプロジェクター投影


0415演習室 プロジェクターは
持ち込みPCなどの画面をワイヤレスで簡単に投影できます。

まず、室内にあるラックの操作パネルを以下のように操作します。



手順①
[PROJECTOR POWER]
ボタンを押します

手順②
[wivia] ボタンを押します




この画面がプロジェクター投影
されれば準備完了です

• **Mac投影 → 2ページ目**
• **Windows投影 → 3ページ目**
にお進みください

Mac・iPhone・iPadからの投影手順

- ① wi-fiで [0415-wivia] に接続。
セキュリティキー欄に [wiviawivia] と入力し、[接続] をクリックしてください。



- ② Macで画面ミラーリングを行います。



インターネットに接続するには

wivia R+に接続した端末からインターネットに接続するには、MIND認証が必要です。自動的に右の画面が表示されない場合は、ブラウザのアドレスバーに以下URLを入力し、Enterを押してください。

<https://www.meiji.ac.jp>




Oh-o! Meijiと同じID・パスワードを入力

以上です。

Windowsからの投影手順

- ① wi-fiで [0415-wivia] に接続します。
開いた画面で [自動的に接続] のチェックを外し、[接続] を押下。
セキュリティキー欄に **wiviawivia** と入力後、[次へ] をクリックします。



wiviawivia
と入力

Oh-o! Meijiと同じ
ID・パスワードを入力

インターネットに接続するには


wivia R+に接続した端末からインターネットに接続するには、MIND認証が必要です。自動的に右の画面が表示されない場合は、ブラウザのアドレスバーに以下URLを入力し、Enterを押してください。

<https://www.meiji.ac.jp>




チェックを外します。
※同時接続台数に限りがあります。
必ずチェックを外してください。


- ② ブラウザ（例ではGoogle Chromeを使用）のアドレスバーに、
wivia R+の投影画面に表示されているIPアドレス入力し、Enterを押下。




- ③ 開いたページで [詳細設定] 押下後、
[〇〇にアクセスする（安全ではありません）] をクリック。



- ④ [ブラウザーで発表] 画面が開いたら [開始] をクリック。
その後、[ユーザー名] を入力し、[発表開始] をクリックしてください。



- ⑤ [ウィンドウ] [画面全体] など、共有したい画面コンテンツを選択後、
[共有] をクリックすると投影が始まります。



以上です。

Androidからの投影

アプリ「ASTROS App」のインストールが必要です。
URL ⇒ <https://x.gd/QI1og> または右のQRコード

※AndroidのGoogle Cast機能では投影できません。

