

ワイヤレスでプロジェクター投影

2-106教室 プロジェクターは
持ち込みPCなどの画面をワイヤレスで簡単に投影できます。

まず、室内にあるラックの操作パネルを以下のように操作します。




手順①
[POWER]
ボタンON

手順②
「DISPLAY」ボタンを押して
プロジェクター起動

手順③
「wivia」ボタンを
押します


この画面がプロジェクター投影
されれば準備完了です

• **Mac投影** → **2ページ目**
• **Windows投影** → **3ページ目**
にお進みください




Mac・iPhone・iPadからの投影手順

- ① wi-fiで [2-106-wiviaA] または [2-106-wiviaG] に接続。
セキュリティキー欄に [wiviawivia] と入力し、[接続] をクリックしてください。



- ② Macで画面ミラーリングを行います。



インターネットに接続するには

wivia R+に接続した端末からインターネットに接続するには、MIND認証が必要です。自動的に右の画面が表示されない場合は、ブラウザのアドレスバーに以下URLを入力し、Enterを押してください。

<https://www.meiji.ac.jp>

Welcome to the MIND Connection Service.
モバイル情報 consent 接続サービス

認証画面では、
[Username]には、共通認証アカウントもしくはMINDモバイルアカウントのID
[Password]には、共通認証アカウントもしくはMINDモバイルアカウントのパスワード

Username

Password



Login

Oh-o! Meijiと同じID・パスワードを入力

以上です。

Windowsからの投影手順

- ① wi-fiで [2-106-wiviaA] または [2-106-wiviaG] に接続します。開いた画面で [自動的に接続] のチェックを外し、[接続] を押下。セキュリティキー欄に [wiviawivia] と入力後、[次へ] をクリックします。



wiviawivia
と入力

Oh-o! Meijiと同じ
ID・パスワードを入力

インターネットに接続するには


wivia R+に接続した端末からインターネットに接続するには、MIND認証が必要です。自動的に右の画面が表示されない場合は、ブラウザのアドレスバーに以下URLを入力し、Enterを押してください。

<https://www.meiji.ac.jp>




チェックを外します。
※同時接続台数に限りがあります。
必ずチェックを外してください。


- ② ブラウザ（例ではGoogle Chromeを使用）のアドレスバーに、wivia R+の投影画面に表示されているIPアドレス入力し、Enterを押下。




- ③ 開いたページで [詳細設定] 押下後、[○○にアクセスする (安全ではありません)] をクリック。



- ④ [ブラウザで発表] 画面が開いたら [開始] をクリック。
その後、[ユーザー名] を入力し、[発表開始] をクリックしてください。



- ⑤ [ウィンドウ] [画面全体] など、共有したい画面コンテンツを選択後、
[共有] をクリックすると投影が開始されます。



以上です。

Androidからの投影

URL <https://x.gd/SiXK6>
または、右のQRコードからアクセスしてください。

