


操作パネル



BDプレイヤー



常設PC



ケーブル、OHC、マイク、Webカメラ




1

操作卓天面の
ICカードリーダに
ICカードをタッチして解錠



2

常設PCを起動



3

プロジェクターの電源を入れる
入力ソースを選択する



PC : 常設PC
BD : BDプレイヤー
HDMI : 持ち込み機器 (HDMI接続)
RGB : 持ち込み機器 (アナログ接続)

ご利用後はPC/BDプレイヤーをシャットダウンしたのち
必ず扉を閉めてください