


持ち込み機器用
HDMIケーブル




BDプレイヤー



常設PC

- ・OAタップ
- ・Webカメラ
- ・リモコン モニター/BDプレイヤー
- ・HDMI -TypeC 変換アダプター





上記の1~3の手順を実施してもモニターにPCの映像が映らない場合、「Winキー」と「P」を同時に押下し、ディスプレイ設定を開き、設定を「複製」もしくは「拡張」に変更してください



1 リモコンのTV電源ボタンを押下



2 電源ランプが青く点灯していることを確認



3

リモコンの「入力切換」ボタンを押し利用したいソースに切り換える

- ・ PC = 常設PC
- ・ Blu-ray = ブルーレイプレイヤー
- ・ HDMI = 持込PC

※持込PCにTypeC端子しかない場合は、教室に備え付けの変換アダプターをご利用ください