ワイヤレスでプロジェクター投影

2-106教室 プロジェクターは
持ち込みPCなどの画面をワイヤレスで簡単に投影できます。

まず、室内にあるラックの操作パネルを以下のように操作します。



手順①
［POWER］
ボタンON

手順②
「DISPLAY」ボタンを押して
プロジェクター起動

手順③
「wivia」ボタンを
押します

この画面がプロジェクター投影
されれば準備完了です

・**Mac投影　→　2ページ目**
・**Windows投影　→　3ページ目**
にお進みください

Mac・iPhone・iPadからの投影手順

① wi-fiで［2-106-wivia］に接続。
セキュリティキー欄に［**wiviawivia**］と入力し、［接続］をクリックしてください。



② Macで画面ミラーリングを行います。



インターネットに接続するには

wivia R+に接続した端末からインターネットに接続するには、MIND認証が必要です。自動的に右の画面が表示されない場合は、ブラウザのアドレスバーに以下URLを入力し、 Enterを押してください。

https://www.meiji.ac.jp

Oh-o! Meijiと同じ
ID・パスワードを入力

以上です。

Windowsからの投影手順

① wi-fiで［2-106-wivia］に接続します。
開いた画面で［自動的に接続］のチェックを外し、［接続］を押下。
セキュリティキー欄に［**wiviawivia**］と入力後、［次へ］をクリックします。



どちらかをクリック

チェックを外します。
※同時接続台数に限りがあります。
必ずチェックを外してください。



wiviawivia
と入力

Oh-o! Meijiと同じ
ID・パスワードを入力

インターネットに接続するには

wivia R+に接続した端末からインターネットに接続するには、MIND認証が必要です。自動的に右の画面が表示されない場合は、ブラウザのアドレスバーに以下URLを入力し、 Enterを押してください。

https://www.meiji.ac.jp

② ブラウザ（例ではGoogle Chromeを使用）のアドレスバーに、
wivia R+の投影画面に表示されているIPアドレス入力し、Enterを押下。

③ 開いたページで［詳細設定］押下後、
［○○にアクセスする（安全ではありません）］をクリック。

②で入力したIPアドレスが表示



④　［ブラウザーで発表］画面が開いたら［開始］をクリック。
その後、［ユーザー名］を入力し、［発表開始］をクリックしてください。

⑤　［ウィンドウ］［画面全体］など、共有したい画面コンテンツを選択後、
［共有］をクリックすると投影が開始されます。



以上です。

Androidからの投影

アプリ「ASTROS App」のインストールが必要です。
URL　⇒　https://x.gd/QI1og　または右のQRコード

※AndroidのGoogle Cast機能では投影できません。